

Wskazówki i porady

1. Do pomiaru używaj tylko stalowej taśmy mierniczej;
2. W pierwszej kolejności podajemy szerokość (mierzona od lewej do prawej), a następnie wysokość żaluzji (mierzona od góry do dołu);
3. Poniższy schemat przedstawia sugerowany sposób pomiaru, zatem nie zawsze należy się do niego stosować;

Pomiar

Krok 1. Szerokość żaluzji to szerokość szyby (mierzona bez uszczelki) + 3cm

Krok 2. Wysokość żaluzji to wysokość szyby (mierzona bez uszczelki) + 6cm



Krok 3. Wybierz kolor żaluzji;

Krok 4. Wybierz stronę sterowania żaluzją L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka);

Opcje dodatkowe

Prowadzenie boczne - opcja do okien uchylnych, zapobiega odchyłaniu się żaluzji przy uchylaniu okna